

Podłączenie zestawu filtracyjnego:

1. Woda z basenu jest zasysana (napływa) do pompy:



2. Wyjście z pompy podłączamy do wejścia w zaworze (opisane na zaworze jako IN albo PUMP)



3. Wyjście z zaworu (opisane jako OUT lub POOL) łączymy z powrotem do basenu:



4. 3 wyjście (opisane jako WASTE ) z łączymy z kanalizacją. Jest one używane okresowo przy płukaniu złoża:

